

お手入れ ガイド

電磁調理器

※詳しいお手入れ内容は取扱説明書をご確認ください。



お手入れの前に

●必ず電源が入っていないことを確認し各部が冷えてから行ってください

毎日のお手入れ

トッププレート

- 1 柔らかい布にぬるま湯を含ませて汚れを拭き取ってください。



外装・操作パネル

- 1 付着した油や水を放置すると、汚れのあとが残る場合があります。汚れた場合は、すぐに拭き取ってください。



一か月 1 回のお手入れ

エアフィルター

- 1 製品底面にあるエアフィルターのとってを手前にひいて外します。
- 2 エアフィルターを、水、または中性洗剤を入れたぬるま湯で洗い、水洗いしたあと、日陰で十分に乾かします。



⚠ 使用上の注意

エアフィルターは 40℃以上のお湯で洗わないでください。
変形する場合があります。

- 3 エアフィルターのとってが上になるようにして、奥へしっかりと押し込んで元の位置に取り付けます。

