

お手入れ ガイド

テーブル形冷凍冷蔵庫



※詳しいお手入れ内容は取扱説明書をご確認ください。

毎日のお手入れ

扉・とって

- 1 扉・とっては雑菌のつきやすいところですので。ふきんで隅々まで掃除して、常に清潔にしてください。



⚠ 使用上の注意

- ・扉はステンレスですが、お手入れをして常に清潔にしていないとさびる場合があります。
- ・扉の表面には塗装がしてあります。塗装面が傷つくため、市販のステンレスクリーナーは使用しないでください。

一週間に一回のお手入れ

ドアパッキン・パッキン当たり面

- 1 逆性石けんを含ませたふきんで拭いてください。5分ほど経過した後、水ですすぎ固くしぼった清潔なふきんで拭き上げてください。



- 2 汚れがひどい場合は、ドアパッキンを取り外して、中性洗剤などを含ませたふきんで拭き取り、洗剤分を残さず拭き取ってください。



⚠ 使用上の注意

- ・酸性・アルカリ性洗剤、または漂白剤や殺菌用のアルコールは使用しないでください。劣化の原因になります。
- ・ドアパッキンはプラスチックですので、40℃以上のお湯で洗わないでください。変形する場合があります。

庫内

- 1 あらかじめ棚網を外し、逆性石けんを含ませたふきんで、庫内を隅々まで拭いてください。



- 2 5分経過したあと、水ですすぎ固くしぼった清潔なふきんで拭き上げます。



棚網・スノコ

- 1 逆性石けんを含ませたふきんで拭いてください。5分経過したあと、水ですすぎ固くしぼった清潔なふきんで拭き上げてください。



庫内灯

- 1 逆性石けんを含ませたふきんで拭いてください。5分経過したあと、水ですすぎ固くしぼった清潔なふきんで拭き上げてください。



一週間に一回のお手入れ

外装

- 1 逆性石けんを含ませたふきんで拭いてください。5分経過したあと、水ですすぎ固くしぼった清潔なふきんで拭き上げてください。



⚠ 使用上の注意

- ・製品に直接水をかけないでください。ショート、感電、さび、故障の原因になります。
- ・扉の表面には塗装がしてあります。塗装面が傷つくため、市販のステンレスクリーナーは使用しないでください。

一ヶ月に二回のお手入れ

エアフィルター

- 1 エアフィルターを斜め上方へ抜き取り、外します。
- 2 エアフィルターを水または中性洗剤を入れたぬるま湯で洗い、その後十分に乾かします。
- 3 ルーバーについたごみやほこりは、ブラシや掃除機を使って取り除きます。
- 4 エアフィルターを取り付けます。



⚠ 使用上の注意

- エアフィルターは 40℃以上のお湯で洗わないでください。変形する場合があります。

お知らせ

- ・フィルターランプが点灯したときは、フィルターをお手入れしてください。
- ・フィルターランプは点灯開始後 24 時間点灯しますので、お手入れをしても消灯しない場合があります。すぐに消灯したい場合は、取扱説明書をご確認ください。