


お手入れガイド

■全自動製氷機

●氷を取り出す場合は、清潔な手で専用スコップを使って取り出してください。

お願い

1



OFF(切)
電源を切って
行ってください。

2




清潔な手で
行ってください。

3



清潔なふきんを
使用してください。

4



氷は清潔な別の容
器に移して行っ
てください。

ステンレスのお手入れ

ステンレスでも適切な手入れをしないとさびることがあります。日常のお手入れは、やわらかい布にぬるま湯を含ませてふき取ってください。ひどい汚れは、食器用中性洗剤などを含ませてふき取り、洗剤分を残さないでください。汚れのひどいときは都度行ってください。

- 逆性石けん（塩化ベンザルコニウム）10%液を、ぬるま湯（35～40℃）1Lに、キャップ2杯（約10mL）の割合で混ぜ、乾いたふきんなどにふくませて、隅々までふき込み、3分後に石けん分が残らないように水またはぬるま湯を含ませたふきんでふき取ってください。
- 次亜塩素酸ソーダ（食品添加物用）を加えたぬるま湯（35～40℃）に3分以上漬け込み、その後、ソーダ分が残らないように水道水で洗い流してふきんでふき取ってください。ただし、汚れているときは中性洗剤で洗い、水道水ですすいであげてください。

代表機組合せ：IM-230DSM-1・LA-200A

毎日

POINT 1 スコップ

次亜塩素酸ソーダ





POINT 2 扉・とって

POINT 3 キャッチ

POINT 4 スライド扉

逆性石けん



1週間に1回

逆性石けん

POINT 5 スロープ

POINT 6 スロープカバー

POINT 7 ドアパッキン

POINT 8 ドアパッキン当り面

POINT 9 ドア裏板


POINT 10 バッフル

POINT 11 スコップホルダー

POINT 12 化粧ネジ

POINT 13 スライドフレーム

POINT 14 ストッカー・排水キャップ



POINT 15 外装



- * 汚れのひどいときは都度行ってください。
- * 洗剤の使用法は、洗剤に添付してある取扱説明を確認してください。
- * このページはコピーし、製品の近くに貼り付けるなどして、必要なときにご利用ください。