

お手入れガイド

■ テーブル形冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫 [Gタイプ] RT,FT,RFT-S シリーズ


お願い

1

2

3

4



電源を切って行ってください。



清潔な手で行ってください。



清潔なふきんを使用してください。



食品は清潔な別の冷蔵庫に移して行ってください。

- 汚れがひどいときは、中性洗剤を含ませたふきんでふき取り、洗剤分を残さないでください。
- 洗剤分が残らないように、きれいな水でしっかりすすいでください。
- プラスチックは、40℃以上のお湯で洗わないでください。変形する場合があります。

ステンレスのお手入れ

ステンレスでも適切な手入れをしないとさびることがあります。日常のお手入れは、やわらかい布にぬるま湯を含ませてふき取ってください。ひどい汚れは、中性洗剤などを含ませてふき取り、洗剤分を残さないでください。汚れがひどいときは都度行ってください。

使用する殺菌消毒剤



逆性石けん
(塩化ベンザルコニウム)

逆性石けん(塩化ベンザルコニウム)はメーカー推奨の濃度に希釈したものをご使用ください。汚れがついているときは、中性洗剤などを含ませてふき取り、洗剤分が残っていない状態で逆性石けんをお使いください。

毎日


POINT 1 扉・とって

- 扉には塗装がしてあります。塗装面が傷つくため、市販のステンレスクリーナーは使用しないでください。




POINT 2 ドアパッキン・パッキン当たり面

- 食品の汚れかすや汁などを付けたまま使用すると早くいたみます。



POINT 3 内装(庫内)

- 棚網を外して庫内をふいてください。



POINT 4 棚網

- 棚網を取り外して掃除してください。



POINT 5 庫内灯

- ふきんでふいてください。



POINT 6 外装

- フロントパネル、扉には塗装がしてあります。塗装面が傷つくため、市販のステンレスクリーナーは使用しないでください。



POINT 7 露受け皿

- 露受け皿に水がたまっていたら、ふきんでふき取ってください。(ワイドスルー仕様 FTシリーズのみ)




1週間に1回

POINT 8 レール(スライド扉仕様のみ)

- ふきんでふき取ってください。

POINT 9 ホテルパン開口部 サンドイッチ(スライド扉仕様のみ)

- ふきんでふき取ってください。



1か月に2回

POINT 10 エアフィルター

- 水または中性洗剤を入れたぬるま湯で洗ってください。取り付け方向に注意して、元通りにしてから使用してください。



POINT 11 ドレンジョイント

- 水または中性洗剤を入れたぬるま湯で洗ってください。(FTシリーズを除く)



- * 汚れのひどいときは都度行ってください。
- * 逆性石けん(塩化ベンザルコニウム)はホシザキ販売会社にお問い合わせください。
- * 洗剤等を使用する場合は、その用法、用量および使用上の注意をよく読み、十分に理解してから使用してください。
- * このページはコピーし、製品の近くに貼り付けるなどして、必要なときにご利用ください。