

# 営業再開前に必要な お手入れガイド

## テーブル形冷凍冷蔵庫



※詳しいお手入れ内容は取扱説明書をご確認ください。

### 営業再開時に行うお手入れ①

#### 扉・とって

- 1 扉・とっては雑菌のつきやすいところ。ふきんで隅々まで掃除して、常に清潔にしてください。



#### ⚠ 使用上の注意

- ・扉はステンレスですが、お手入れをして常に清潔にしていないとさびる場合があります。
- ・扉の表面には塗装がしてあります。塗装面が傷つくため、市販のステンレスクリーナーは使用しないでください。

#### ドアパッキン・パッキン当たり面

- 1 逆性石けんを含ませたふきんで拭いてください。5分ほど経過した後、水ですすぎ固くしぼった清潔なふきんで拭き上げてください。



- 2 汚れがひどい場合は、ドアパッキンを取り外して、中性洗剤などを含ませたふきんで拭き取り、洗剤分を残さず拭き取ってください。



#### ⚠ 使用上の注意

- ・酸性・アルカリ性洗剤、または漂白剤や殺菌用のアルコールは使用しないでください。劣化の原因になります。
- ・ドアパッキンはプラスチックですので、40℃以上のお湯で洗わないでください。変形する場合があります。

#### 庫内

- 1 あらかじめ棚網を外し、逆性石けんを含ませたふきんで、庫内を隅々まで拭いてください。



- 2 5分経過したあと、水ですすぎ固くしぼった清潔なふきんで拭き上げます。



#### 棚網・スノコ

- 1 逆性石けんを含ませたふきんで拭いてください。5分経過したあと、水ですすぎ固くしぼった清潔なふきんで拭き上げてください。



#### 庫内灯

- 1 逆性石けんを含ませたふきんで拭いてください。5分経過したあと、水ですすぎ固くしぼった清潔なふきんで拭き上げてください。



#### 外装

- 1 逆性石けんを含ませたふきんで拭いてください。5分経過したあと、水ですすぎ固くしぼった清潔なふきんで拭き上げてください。



#### ⚠ 使用上の注意

- ・製品に直接水をかけないでください。ショート、感電、さび、故障の原因になります。
- ・扉の表面には塗装がしてあります。塗装面が傷つくため、市販のステンレスクリーナーは使用しないでください。

## 営業再開時に行うお手入れ②

### エアフィルター

- 1 エアフィルターを斜め上方へ抜き取り、外します。



- 2 エアフィルターを水または中性洗剤を入れたぬるま湯で洗い、その後十分に乾かします。



- 3 ルーバーについたごみやほこりは、ブラシや掃除機を使って取り除きます。



- 4 エアフィルターを取り付けます。



#### ⚠ 使用上の注意

エアフィルターは 40℃以上のお湯で洗わないでください。  
変形する場合があります。

#### お知らせ

- ・フィルターランプが点灯したときは、フィルターをお手入れしてください。
- ・フィルターランプは点灯開始後 24 時間点灯しますので、お手入れをしても消灯しない場合があります。すぐに消灯したい場合は、取扱説明書をご確認ください。